



- Start/Stop bruciatore
- Segnale stato bruciatore
- Anomalia bruciatore

- Nome
- Nome

- Segnalz. marcia impianto
- Normale
- Stand By
- By pass
- Raffreddamento
- Start a-b-c
- Stop d-e-f-g-h
- impianto

LEGENDA

- Strumentazione su quadro operativo centrale
- Pannello bruciatore
- Strumentazione locale

Schema meccanico strumentale
 Postcombustore rigenerativo a 3 torri

CENATEK

CENATEK Srl - Via Rivale, 58/A - 30038 Santa Maria di Sala (VE)
 Tel. 041 5760468 - Fax. 041 5761140